

戸別受信機 取扱説明書（概要）

【前面パネルの操作方法】

【乾電池の交換方法】

● 電源
● 受信
● 統制
● 電池

町/農事 行政区 機能選択 統制解除 音量

② ③ ④ ①

音量 切

(1) 電源を入れるには？
①のつまみ

音量 切 → 音量 切

カチッ

- 時計回り
電源が入る。音量が大きくなる。
- 反時計回り
電源が切れる。音量が小さくなる。

- (2) 録音された放送を再生するには？
②のボタン 町/農事、③のボタン 行政区を押すことで再生できます。
※ 町放送5件、農事放送3件及び行政区放送7件が録音されます。
- (3) 統制放送を解除するには？
④のボタン 統制解除を押すと、設定されている音量に戻ります。
※ 統制放送は、災害などの非常時に緊急にお知らせするために最大音量で放送されます。
- (4) 時計表示にするには？
④のボタン 機能選択で時刻を選択すると『T』が表示されます。
※ 時刻は、自動（電波時計）で修正されます。
※ 『T』の表示で、FMラジオが聞こえるときは、④のボタンを押すとFMラジオは消えます。
- (5) FMラジオを聴くには？
④のボタン 機能選択でFMラジオを選択すると『F』が表示されます。
- (6) FMラジオを選局するには？
④のボタンを押しながら、②のボタン又は③のボタンを押します。

● 電源
● 受信
● 統制
● 電池

町/農事 行政区 機能選択 統制解除 音量

② ③ ④ ①

音量 切

押す (下がる) 選択

押す (上がる)

押しながら

(7) 電池のランプ『赤』が点灯したときは？
すぐに新しい乾電池と交換して下さい。

※ 乾電池の交換を行う際は、必ずスイッチをお切りください

①音量つまみを反時計回りに『カチッ』と音がするまで回す。

音量 切 → 音量 切

カチッ

町/農事 行政区 機能選択 統制解除 音量

② ③ ④ ①

音量 切

戸別受信機 前面

止め爪

②電池カバーの止め爪を上げて出前に引きながら開く。

電池カバー内

単2形乾電池の場合

単3形乾電池の場合

③乾電池を交換する。
単2形乾電池または単3形乾電池を使用して下さい。

- 交換する乾電池は同じ種類のものを使用して下さい。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- アルカリ乾電池を使用して下さい。

④カバーを閉め、スイッチを入れる。

※取扱いに関する詳細は別冊の取扱説明書をご参照ください